

Návod na montáž podnoží Roma, Leaf a Torino

Obrázek 1

Nejprve nasadíme matku (1) do montážního kříže (u některých modelů je matka M1 již vsazena z výroby) a zašroubu-
jeme do ní závitovou tyč (2). Závitovou tyč proti protáčení zajistíme kontramatkou (1). Závitová tyč nesmí po dotažení
kontramatky (1) přesahovat přes horní okraj montážního kříže!!!

Obrázek 2

Montážní kříž s upevněnou závitovou tyčí položíme na zem a nasuneme hliníkovou trubku, na montážním kříži někdy
bývá výstupek, který musí zapadnout do prohlubně v hliníkové trubce!!! Některé modely tento výstupek nemají a
trubka se pak nasadí libovolně.

Na hliníkovou trubku se závitnicí nasadíme spodní kříž, použijeme podložku (někdy 2 podložky pérová a klasická) a
dotáhneme matkou (3). Na závěr našroubujeme do ramen podnože plastové rektifikační nožky k dorovnání výšky a
zamezení kývání podnože.

Obrázek 3

Na hotovou podnož montujeme stolovou desku pomocí 8 dodaných samořezných vrtů bez předvrtávání.

