

Slunečník SAMOS 290 cm

Technická data:

Zatížení minimálně	120 kg
Celková výška	210 cm
Podchozí výška	190 cm
Průměr	290 cm
Hmotnost	20 kg
Ocelové lanko	2 mm
Stálobarevnost (DIN 54004)	7
Vodoodpudivý	ano

Pro bezpečný provoz:

Prosíme dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Za poškození v důsledku nedodržení následujících pokynů výrobce neručí.

Slunečník používejte jen s dostatečným zatížením stojanu (viz technické údaje).

Za větru nebo bouřky slunečník okamžitě zavřete. Při nárazu větru může dojít k převrácení slunečníku nebo k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte otevřený oheň v blízkosti slunečníku, slunečník by mohl začít hořet nebo by mohlo dojít k poškození potahu jiskrami z ohně.

Slunečník není dětská hračka, při neopatrném zacházení by mohlo dojít k přiskřípnutí prstů nebo ke zranění při převrácení slunečníku.

Na ramena slunečníku nic nezavěšujte, ani jinak nezatažujte.

Slunečník chrání Vaši pokožku před přímým UV zářením, ale ne před odraženým, proto vždy používejte ochranné krémy na ochranu pokožky proti slunci.

Slunečník chraňte před nadměrnou zátěží, při dešti ho zavřete a zajistěte upevňovacím páskem.

Poskytnutí záruky:

Poskytnutí záruky na tento artikl činí 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na:

- běžné opotřebení a změnu barvy potahu
- běžné poškození laku, které je spojeno s běžným používáním výrobku
- závady vzniklé při profesionálním použití (např. v gastronomii)
- poškození vlivem větru, převrácením slunečníku, poškozením klíčky nebo jiných částí nadměrnou silou

Účel použití:

Slunečník je určen k ochraně proti slunečnímu UV záření. Není určen k ochraně proti dešti nebo sněhu. Je určen pro privátní použití.

Sestavení slunečníku:

K sestavení slunečníku potřebujete:

4 ks betonových dlaždic 50 x 50 cm, á 30 kg – není součástí dodávky

po 4 ks matic, podložek a krytů na matici

klíč č. 17

Obrázek 1)

Nákres sestavení konstrukce stojanu

Obrázek 2)

Konstrukci postavte na plánované místo a vložte 4 betonové dlaždice, á 30 kg.

Obrázek 3)

Upevňovací trubku dejte na konstrukci – viz nákres a pevně sešroubujte (modrou stranu matice nahoru).

Obrázek 4)

Páčku otočte proti směru hodinových ručiček pro povolení objímky stojanu

Obrázek 5)

Slunečník vložte do upevňovací trubky

Obrázek 6)

Slunečník otočte tak, aby zadní otevírací rameno bylo přes betonové dlaždice

Obrázek 7)

Páčku utáhněte ve směru hodinových ručiček

Otevírání slunečnicku:

Ujistěte se, že slunečnick má dostačující oporu, zkontrolujte všechny čtyři betonové dlaždice, poté odeberte upínací pásku a ochranný kryt.

Obrázek 1)

Slunečnick lehce ručně otevřete.

Obrázek 2)

Otáčejte kličkou ve směru hodinových ručiček, dokud nebude slunečnick úplně otevřený.

Obrázek 3)

Rukojeť kličky překlopte a zavěste jistící pásek

Naklápění slunečnicku:

Slunečnick můžete naklápět na obě strany.

Obrázek 1)

Utahovací rukojeť otočte proti směru hodinových ručiček, až do uvolnění ozubeného zajištění.

Obrázek 2)

Slunečnick rukou nakloňte.

Obrázek 3)

Rukojeť utáhněte ve směru hodinových ručiček.

Zavírání slunečnicku:

Při větru, dešti nebo sněhu musí být slunečnick zavřený.

Obrázek 1)

Když je slunečnick nakloněn, uvolněte rukojeť proti směru hodinových ručiček. Slunečnick srovnejte do vodorovné polohy. Rukojeť ve směru hodinových ručiček pevně utáhněte.

Obrázek 2)

Rukojeť kličky nechte zaklapnutou

Jistící pásek uvolněte

Rukojeť držte pevně

Stiskněte zajišťovací páku a

Rameno stáhněte pomalu směrem dolů

Obrázek 3)

K ochraně před nárazy větru zajistěte přiloženou upínací páskou.

K ochraně před znečištěním a vyblednutím potahu použijte ochranný obal.

Čištění potahu:

Optimální je, když sundáme potah z konstrukce – potřebujeme k tomu 5 mm vnitřní šestihran – klíč (nedodáváme společně se slunečnickem).

1) Slunečnick zavřete.

2) Potah stáhněte z ramen.

3) Šroub na horním konci slunečnicku vnitřním šestihranem uvolněte a vyjměte

4) Potah stáhněte

5) Perte potah v ruce ve vlažné vodě pomocí běžných pracích prostředků. Potah není určen k praní v pračce.

6) Mokvý potah opět navlékněte a vnitřním šestihranem utáhněte

7) Slunečnick otevřete a potah nechte důkladně usušit ve stínu

8) Poté slunečnick zavřete a přetáhněte ochranným obalem

Ošetření a uložení:

Stojan, trubka a konstrukce nepotřebují žádné pravidelné ošetření. Pouze pohyblivé části je nutno čas od času namastit.

V případě odření slunečnickového stojanu doporučujeme odřená místa přetřít ochranným nátěrem proti korozi. Přes zimu musíte slunečnick uklidit a skladovat v dobře větrané místnosti