

## Slunečník PANDA MATIC

### Technická data:

Zatížení minimálně	120 kg
Celková výška	217 cm
Podchozí výška	195 cm
Průměr	320 (380) cm
Hmotnost	21 kg
Ocelové lanko	2 mm
Stálobarevnost (DIN 54004)	6
Vodoodpudivý	ano

### Pro bezpečný provoz:

Prosíme dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Za poškození v důsledku nedodržení následujících pokynů výrobce neručí.

Slunečník používejte jen s dostatečným zatížením stojanu (viz technické údaje).

Za větru nebo bouřky slunečník okamžitě zavřete. Při nárazu větru může dojít k převrácení slunečníku nebo k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte otevřený oheň v blízkosti slunečníku, slunečník by mohl začít hořet nebo by mohlo dojít k poškození potahu jiskrami z ohně.

Slunečník není dětská hračka, při neopatrném zacházení by mohlo dojít k přiskřípnutí prstů nebo ke zranění při převrácení slunečníku.

Na ramena slunečníku nic nezavěšujte, ani jinak nezatěžujte.

Slunečník chrání Vaši pokožku před přímým UV zářením, ale ne před odraženým, proto vždy používejte ochranné krémy na ochranu pokožky proti slunci.

Slunečník chraňte před nadměrnou zátěží, při dešti ho zavřete.

### Poskytnutí záruky:

Poskytnutí záruky na tento artikl činí 24 měsíců.

### Účel použití:

Slunečník je určen k ochraně proti slunečnímu UV záření. Není určen k ochraně proti dešti nebo sněhu. Je určen pro privátní použití.

### Sestavení slunečníku:

K sestavení slunečníku potřebujeme:  
betonové dlaždice (u průměru 320cm 4ks 50 x 50cm, u průměru 380cm 8ks 40x40cm)  
po 4 ks matic, podložek a krytů na matici (součástí dodávky)  
klíč č. 17

Obrázek 1)  
Nákres sestavení konstrukce stojanu

Obrázek 2)  
Konstrukci postavte na plánované místo a vložte betonové dlaždice.

Obrázek 3)  
Upevňovací trubku dejte na konstrukci – viz nákres a pevně sešroubujte (modrou maticí nahoru).

Obrázek 4)  
Páčku otočte proti směru hodinových ručiček pro povolení objímky stojanu

Obrázek 5)  
Slunečník vložte do upevňovací trubky

Obrázek 6)  
Slunečník otočte tak, aby zadní otevírací rameno bylo přes betonové dlaždice

Obrázek 7)  
Páčku utáhněte ve směru hodinových ručiček

#### **Otevírání slunečníku:**

Ujistěte se, že slunečník má dostačující oporu, zkontrolujte všechny čtyři betonové dlaždice, poté odeberte upínací pásku a ochranný kryt.

Obrázek 1)  
Slunečník lehce ručně otevřete.

Obrázek 2)  
Otáčejte klíčkou ve směru hodinových ručiček, dokud nebude slunečník úplně otevřený.

Obrázek 3)  
Rukojeť klíčky překlopte a zavěste jistící pásek

#### **Naklápění slunečníku:**

Slunečník můžete naklápět na obě strany.

Obrázek 1)  
Utahovací rukojeť otočte proti směru hodinových ručiček, až do uvolnění ozubeného zajištění.

Obrázek 2)  
Slunečník rukou nakloňte.

Obrázek 3)  
Rukojeť utáhněte ve směru hodinových ručiček.

### **Zavírání slunečnicku:**

Při větru, dešti nebo sněhu musí být slunečnick zavřený.

Obrázek 1)

Když je slunečnick nakloněn, uvolněte rukojeť proti směru hodinových ručiček. Slunečnick srovnejte do vodorovné polohy. Rukojeť ve směru hodinových ručiček pevně utáhněte.

Obrázek 2)

Rukojeť klíčky nechte zaklapnutou

Jistící pásek uvolněte

Rukojeť držte pevně

Stiskněte zajišťovací páku a

Rameno stáhněte pomalu směrem dolů

Obrázek 3)

K ochraně před nárazy větru zajistěte přiloženou upínací páskou.

K ochraně před znečištěním a vyblednutím potahu používejte ochranný obal.

### **Čištění potahu:**

Optimální je, když sundáme potah z konstrukce – potřebujeme k tomu 5 mm vnitřní šestihran – klíč (nedodáváme společně se slunečnickem).

1) Slunečnick zavřete.

2) Potah stáhněte z ramen.

3) Šroub na horním konci slunečnicku vnitřním šestihranem uvolněte a vyjměte

4) Potah stáhněte

5) Perte potah v ruce ve vlažné vodě pomocí běžných pracích prostředků. Potah není určen k praní v pračce.

6) Mokrý potah opět navlékněte a vnitřním šestihranem utáhněte

7) Slunečnick otevřete a potah nechte důkladně usušit ve stínu

8) Poté slunečnick zavřete a přetáhněte ochranným obalem

### **Ošetření a uložení:**

Stojan, trubka a konstrukce nepotřebují žádné pravidelné ošetření. Pouze pohyblivé části je nutno čas od času namastit.

Přes zimu musíte slunečnick uklidit a skladovat v dobře větrané místnosti.