

Návod na čištění produktů značky ANTIGA

Vážený zákazníku,

v tomto dokumentu naleznete důležité informace o správných čisticích postupech pro naše produkty značky ANTIGA.

Tkanina použitá na potah židlí je technická textilie odolná proti povětrnostním vlivům, která se nazývá TESSIL.

Je důležité, aby byly produkty čištěny v pravidelných intervalech, v zájmu zachování čisté tkaniny TESSIL a pro udržení její barvy beze změny i v průběhu času.

Pro každodenní čištění můžete použít čistou vodu, při pokojové teplotě. Pokud je to nutné, můžete použít neutrální čisticí prostředky bez obsahu rozpouštědel, vhodné pro plastové povrchy nebo jen neutrálním mýdlem. Vždy používejte měkké houbičky.

V případě náhodného výskytu skvrn je nutné okamžitě umýt postiženou oblast.

Důkladné čištění produktů by se mělo provádět minimálně 1x za 4 měsíce.

Jaký přípravek použít: univerzální neutrální odmašťovací prostředek bez obsahu rozpouštědel, vhodný pro plastové povrchy. Odmašťovací čisticí prostředek by měl být vždy použit na suché produkty; namočení produktu před použitím odmašťovačla může ohrozit jeho účinnost.

Pro opláchnutí, použijte vždy čistou vodu při pokojové teplotě.

Vezměte na vědomí, že by mohlo být nezbytné, čistit židle potažené výpletem TESSIL, ve světlých barvách, častěji - až jednou za měsíc - pokud jsou použity ve velmi smogových oblastech.

Jakékoli loga na potahu TESSIL se mohou čistit stejným způsobem.

Aby se odstranily nečistoty a skvrny od bot na rámu a nohách výrobku, je třeba použít stejné pokyny jako pro TESSIL. V případě odolnějších známek je možné použít čistič na inkoust a tuhu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nepoužívejte ředidlo, rozpouštědla, aceton ani výrobky na bázi rozpouštědel ani žádné čisticí prostředky obsahující brusné částice.

Nikdy nepoužívejte vodu teplejší než 40 stupňů.

Nikdy nepoužívejte brusné nebo tuhé houby ani ztuhlé nebo kovové kartáče.

U modelů s čalouněným sedákem pro venkovní použití, nikdy neotáčejte židle vzhůru nohama během mytí a oplachování.

Přehlížení těchto důležitých upozornění může způsobit nenapravitelné škody na barvě a potahu TESSIL nebo na čalouněných částech produktů.

