

Používání a údržba stolových desek s laminovaným povrchem

Čištění

Laminované desky nevyžadují díky svému odolnému, hygienickému a uzavřenému povrchu žádnou speciální údržbu. Povrch se skládá z dekoračního papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí, který je snadno čistitelný. To platí i pro strukturované povrchy. Používání ošetřovacích prostředků není potřebné. Aplikace nábytkových politur a vosk obsahujících čistících prostředků vede k zanášení povrchové struktury laminátů a k tvorbě lepivé nečistoty zachytávající vrstvy. Proto se nesmějí používat! K nutnému čištění by měli být případně použity šetrné čistící prostředky jenž neobsahují žádné oděrové (abrazivní) částice, neboť ty by mohly zapříčinit změnu stupně lesku a tvorbu škrábanců.

K čištění není také možné používat přípravky obsahující bělicí prostředky, silné kyseliny nebo kyselé soli (např. odvápnovače na bázi kyseliny mravenčí a aminosulfátových kyselin), čističe odtoků, čističe stříbra a čističe trub na pečení.

Znečištění způsobené vylitím kávy, čaje, vína apod. by mělo být odstraněno neprodleně, jelikož delší doba působení zvyšuje náročnost čištění.

Užívání

Při denním užívání by měly být dodrženy tyto zásady:

Vždy používejte popelník

Odkládání hořících cigaret a nedopalků na povrch laminátů vede k povrchovým poškozením.

Vždy používejte krájecí prkénko

Povrch laminátů by neměl být používán na krájení, jelikož nůž zanechá řezné stopy i na odolném laminátu

Používejte vždy tepelně izolační podložku

Není vhodné pokládat horké nádobí, hrnce, pánve atd. přímo z varné desky nebo trouby na laminátový povrch, vlivem tepla může dojít ke změně lesku nebo i poškození povrchu. Laminátový povrch vydrží teplotu cca do 170 st.C.

Rozlité tekutiny by měly být vždy bezprostředně setřeny nebo odstraněny

Delší doba působení některých substancí na povrch laminátů může vést ke změně ve stupni lesku povrchu. Především v oblastech výřezů, spojů a hran je nutné rozlité tekutiny rychle a zcela odstranit.